



Schemat podłączenia licznika LEIC-4650 o465/o455. www.letronik.pl

Jeżeli licznik liczy na odwrót - wyjścia zamiast wejść:

zamienić miejscami przewody w zaciskach licznika 1,2 lub 3,4 lub 5,6 odpowiednio.